

ИНСТРУКЦИИ за ПОЛЗВАНЕ на УНИВЕРСАЛНО ТЕЛЕВИЗИОННО ДИСТАНЦИОННО RM-014S+

No. 015697

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

CE - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Заменя повредено или загубено устройство за дистанционно управление на телевизор.
- Бързо програмиране по няколко различни начина.
- Захранва се от 2 батерии AAA 1,5V (Не са включени в комплекта. Препоръчва се използване на алкални батерии.)

ВНИМАНИЕ !

Не се гарантира 100% съвместимост с всички модели телевизори !
Производителят си запазва правото да внася технически изменения !

ПРОГРАМИРАНЕ на ДИСТАНЦИОННОТО за РАБОТА с ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

- Отворете оригиналното и вижте в таблицата горе, дали вашият телевизор фигурира като марка.

Ⓢ + "1"	LG	Ⓢ + "6"	TOSHIBA/JVC	Ⓢ + "0"	TCL/KONKA	Ⓢ + "▲"	MYONE	Ⓢ + "EXIT "	SANSUI	Ⓢ + "NETFLIX "
Ⓢ + "2"	SONY	Ⓢ + "7"	PHILIPS-1	Ⓢ + "↔"	GRUNDIG-1/WALTON	Ⓢ + "◀"	NOVA/Philco	Ⓢ + "SLEEP"	MYCHOICE	Ⓢ + "REC ▶"
Ⓢ + "3"	SAMSUNG	Ⓢ + "8"	Haier	Ⓢ + "P.MODE"	WALTON-2	Ⓢ + "▶"	ORINT	Ⓢ + "FAV"	SINGER	Ⓢ + "▶ "
Ⓢ + "4"	SHARP	Ⓢ + "9"	HITACHI & SANYO	Ⓢ + "GUIDE"	ECOSTAR	Ⓢ + "▼"	SONIC/GRUNDIG-2	Ⓢ + "INFO"	AOC	Ⓢ + "■"
Ⓢ + "5"	Panasonic	Ⓢ + "CH.LIST"	NOBEL	Ⓢ + "MENU"	VESTEL-1	Ⓢ + "BACK/RETURN"	HANNIBAL	Ⓢ + "AUDIO"	Hisense	Ⓢ + "SIZE"

- Ако вашият телевизор е например LG, натиснете бутон SET и бутон 1 едновременно. Синият диод ще примагика 3 пъти за потвърждение. За другите популярни и масови марки вижте в същата таблицата и следвайте същата процедура с бутон SET и съответния втори бутон от клавиатурата на дистанционното.
- Ако марката на вашия телевизор не фигурира в тази таблица, потърсете във втората таблица на гърба (долу) и в списъка с картинно представяне на дистанционни от двете страни на оригиналното дистанционно.

AOC	005,096,100	NOVA	031
ALOMDA	031	NOBEL	007,031,066
artel	001,007	ORIENT	005,023,037
AFTRON	031,038,048	Philco	020,044
AKAI	010,091	PALSONIC	085,089,091
AKIRA	009,031,111	POLYSTAR	040
BUSH	019,094,097	POLAROID	004,017
BAUHN	118	QHREI	012
CHRANI	013,097	REDLINE	031
CHANGHONG RUBA	001,005,023,040	ROISON	004,012,023
CIRCLE	040	ROSSO	031,032,035
DENKA	007	SHOWNIC	001,023,035,039
ECOSTAR	003,005,069		040,047
GOSONIC	035,044	SASSIN	105
GENERAL	005,013,015,031 038,040,045,066 092,111	SINGER	007,016,116
		SUNNY	005,088
		STAR COM	029,038
HISANSAT	3010-00	STAR SAT	031,038
HYUNDAI	040,066	STAR TRACK	037
JVC	048,065,079	SUNN	005,013,088
KONKA	004,012,041,102	SONIC	010,013,031,066,111
LIFE MAX	048	STAR-X	003,010,031,038,106
LED TV	008,013,015,016 025,028,031,066 077,092,093,094 098,105,114	TELEFUNKEN	040
		VIVA	038
		VISION	007,023,027,044
		VISTA	001
MARSHAL	001,023	WALTON	001,023,025,031
MEERWAIIS	040		062,068,103
MY ONE	009,031,033	X.VISION	007,048,059,070,120
MY CHOICE	066,101	YASIN	006,023,037,066
MOONX	005,023,027,045		

4. Ако намерите в таблицата или по картинка вашия модел дистанционно натиснете едновременно бутон SET и бутон POWER (червеният горе в ляво на дистанционното), след което въведете съответния 3-цифрен код. Например за телевизор ECOSTAR от картинките кодът е 003, а за телевизор AOC от таблицата на гърба има 3 кода 005, 096 и 100.

5. След въвеждане на код проверете функционалността на бутоните. Дали бутон с иконка за звук регулира силата на звука и т.н. За моделите с повече от 1 код може да се наложи да тествате втория, трети я и т.н.

6. Някои марки телевизори може да ги намерите в първата таблица, в таблицата с картинно представяне и в третата таблица с един или повече кодове (например KONKA я има и на трите места). Може да се наложи да пробвате да програмирате дистанционното и по трите начина преди да получите удовлетворителен резултат.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за OEEО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362