

Термометър с външна и вътрешна температура и часовник кат.номер 102550

А)Основни функции

- 1.LCD дисплей с три линии на които се показват време или дата, външна или вътрешна температура
 - 2.Дисплей с време и дата.
 - 3.Часовник с аларма за всеки ден.
 - 4.12/24 часа формат.
 - 5.Индикация при натискане на бутоните с звук.
 - 6.Дисплей на температурата в °C/°F.
 - 7.Вътрешна /външна температурата.
 - 8.Показва най-ниската и най-високата вътрешна /външна температура и може да изчисти и възобнови паметта минимум/максимум.
 - 9.Може да бъде закачен на стена или сложен на бюро.
- Този продукт може да бъде използван в дома или в офиса, може да следи температурата докато учите,работите или по всяко време.

Б)Характеристики

- 1.Обхват на измерване на температура: -20 до 50°C
- 2.Резолуция на температурата: 0.1°C
- 3.Точност на температурата: ±1°C
- 4.Период на отчитане: 20 секунди
- 5.Захранване: 1,5 V AAA батерия

В)Функции на бутоните

- 1.“T/D” бутон: Сменя дисплея между време и дата, а също така при натискане и задържане за 2 секунди можете да настроите дата и час.
- 2.“ALM” бутон: Показва времето на аларма за деня, а също така при натискане и задържане за 2 секунди можете да настроите ново време за аларма.
- 3.“ADJ бутон: Увеличава(+) стойността при настройване, а също така сменя между секунди и ден от седмицата при дисплей на време и смяна между включена и изключена аларма в дисплей аларма.
- 4.“C/°F” бутон: Избор между Целзии и Фаренхайт.
- 5.“MEMORY” бутон: Показва най-ниската и най-високата вътрешна /външна температура и изтрива паметта.
- 6.“RESET” бутон: Връща всички настройки на зададените стойности.

Г)Първоначално състояние на екрана

- 1.Време: PM 12:00 00, 12 часов формат
- 2.Дата: 2004 година 1 месец 1 ден
- 3.Часовник на алармата: PM 12:00
- 4.Вътрешна /външна температура: Показва °C измерва темепературата за първи път и я запазва в паметта.

Д)Работа

1.Преди да използвате уреда, моля отворете капака за отделението на батерията, премахнете опаковката на батерията, поставете я в отделението за батерия и затворете капака. След това устройството може да бъде използвано.

2.Функции часовник и календар

А.Настройки на режими часовник и календар

Натиснете "T / D" бутона за 2 секунди постоянно и ще влезете в настройка за часовник и календар, Последователността на настройка е както следва: 12/24 часов формат- + секунда + час-+ минута + година + месец + ден- + връщане към часовник, ако не натисне бутоните в рамките на 1 минута, той автоматично ще се върне към показване на часовник.

Б. Режим време I Режим дата

Ако уреда не е в режим на настройка, натиснете "T / D" за преминаване между режима за показване на време или режим за показване на дата.

В. Режим седмица I Втори режим

Ако уреда не е в режим на настройка, натиснете "ADJ", з за преминаване между режима за показване на ден от седмицата или втори дисплей.

3. Алармени функции:

А. За да настроите алармата

В режим аларма натиснете и задръжте "ALM" бутона за 2 секунди, за да зададете часа и минутата.

Б. Включване / изключване на алармата

В режим аларма натиснете бутон "ADJ" за да включите / изключите функцията аларма.

В. В режим на аларма, ако не се натисне бутон в рамките на 30 секунди, уреда автоматично ще се върне в режим на показване на часовник.

Г. Без намеса, алармата ще спре след 30 секунди, в същото време на символа камбанка ще започне

да мига. За да спрете алармата, натиснете произволен бутон.

4.Смяна между °C и °F дисплей

Можете да промените дисплея на °C и °F чрез натискане на бутон "°C / °F". Устройството ще промени измервателните единици.

5. Дисплей Max / Min външна/вътрешна температура

А. Натиснете "MEMORY" веднъж, показва се максималната външна/вътрешна температура от паметта и иконата "MAX".

Б. Натиснете "MEMORY" отново, показва се минималната външна/вътрешна температура от паметта и иконата "MIN".

В. Натиснете "MEMORY" отново, уреда се връща към текущата външна/вътрешна температура.

Г. Натиснете "MEMORY" за 2 секунди, и уреда ще изчисти стойностите макс / мин външна/вътрешна температура.

6. Показатели на влажността и температурата за промяна на тенденциите.

Показателите външна/вътрешна температура-тренд показват тенденцията на промяна на температурата(покачване,стабилност и понижаване).

Вътрешна температура



Външна температура



7. Поставяне на бюрото

Ако искате да го сложите на бюрото, можете да извадите поставката на гърба на устройството и да го сложите на бюрото.

8. Поставяне на стена

Ако искате да го окачите на стена, направете следното:

А. Поставете винта на подходящо място на стената и оставете винта на повече от 3.5 мм.

Б. Окачете устройството на винта.

В) Всекидневно обслужване

1. Пазете устройството сухо. В случай, че е мокро, моля избършете водата и го подсушете. Течност включително минерали могат да доведат до корозия на пистите вътре.

2. Пазете уреда чист; Обикновено можете да почистите повърхността на устройството с влажна кърпа. Да не се използва химичен реагент, препарат за почистване или силни химикали за почистване.

3. Ако промените устройството му, продукта не може да работи нормално.

4. Ако уреда показва слабо, може би батериите нямат заряд. Имайте предвид правилният поляритет, когато поставяте батериите.

5. Когато батериите не се използват за дълго време, могат да протекат и да корозират.

Използваните батерии не могат да се изхвърлят в битовите отпадъци; Моля пазете околната среда.

Всяка промяна на дизайна и спецификациите на този продукт няма да бъде уведомена по друг начин.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
София, Ул. "Пиротска" 33	тел.: 980-12-13
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС	)тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35	тел.: 67-03-62