

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОЛОНКА ЗА ВЕЛОСИПЕД No. 853115

### Технически данни:

FM радио: 87-108MHz  
Захранване: вградена батерия  
Зареждане: 5V USB 4h  
Говорител: THD+N=0.15% 3W  
SNR=90dB  
Слушалки: THD+N=0.6% 32Ω  
SNR=90dB  
Тегло: 110 g  
Размер: 90x34mm  
Карта: micro SD



### Бутони:

M режим радио/плеър  
V регулиране на звука  
I<< песен или станция назад ( намалвяване на звука след натиснат бутон V )  
>II старт/пауза (при продължително натискане вкл./изкл.)  
>>I песен или станция напред ( усилване на звука след натискане на бутон V)

За да включите натиснете и задръжте бутон >II. След включване изберете режим радио или MP3 плеър с натискане на бутон M. За да регулирате звука натиснете бутон V и след това I<< за намалвяване или >>I за увеличаване.

В комплекта има стойка и ремъци за закрепване на говорителя към кормилото на велосипед. Говорителят трябва да е насочен към Вас. Може да използвате и слушалки.



### Внимание!

За да слушате радио трябва да свържете слушалките към буксата защото техния кабел служи за антена.

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62