

РЪКОВОДСТВО за ПОЛЗВАНЕ

№. 386800



На слушалки с активно шумопотискане R3965

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ //////////////

Описание на LED индикаторите


| | |
|-----------|--|
| Сдвоен | Бавно мигащ син цвят (възможно е и да не мига) |
| Сдвояване | След включване започва да мига бързо в синьо. След първото сдвояване се сдвоява автоматично. |
| ANC режим | Вкл.: Свети зелен индикатор Изкл.: Не свети |
| Зареждане | Червената светлина при зареждане, която угасва, когато батерията е заредена. |

Основни операции с бутоните

Включване на захранването

За да включите слушалките натиснете бутон  за около 3 секунди, ако са на ушите Ви, ще чуете „Power On“ и индикаторът ще примига в синьо).

Изключване на захранването

Натиснете бутон  за около 3 секунди, за да изключите слушалките ако са на ушите Ви, ще чуете „Power Off“, индикаторът ще светне в червено и ще угасне).

Регулиране на силата на звука

Натиснете бутон + или - за регулиране на силата на звука.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ //////////////

Технически параметри

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Безжичен протокол | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Обхват | 10 m |
| Размер на говорителя | 40 mm |
| Честотен диапазон | 20 Hz – 20 kHz |
| Чувствителност на говорителя | 108.5 ±3dB |
| Импеданс на говорителя | 32 Ohm ±15% |
| Чувствителност на микрофона | -42 dB ±2dB |
| Работен ток | 8-30 mA |
| Напрежение за зареждане | 5 VDC |

Съдържание на опаковката

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Безжични слушалки | 3. USB-C кабел за зареждане |
| 2. Ръководство на потребителя | 4. Аудио кабел |

Важни препоръки

- Използвайте зарядно устройство 5V 1 или 2A. Зареждането с устройство с прекалено високо напрежение може да причини повреда.
- Когато слушалките не се използват повече от 3 месеца, трябва да се заредят преди употреба.


РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ //////////////

Функция гласов асистент

В неактивен режим, тройното натискане на бутона за захранване активира функцията гласов асистент

Превключване на режима за шумопотискане

При активен безжичен режим, натиснете за около секунда бутон

 за да включите активното шумопотискане. Ще се включи зелен индикатор. Натиснете отново за изключване.

Забележка: Когато слушалките са включени, но не са свързани, те автоматично ще се изключат след 5 минути, като едновременно ще се деактивира и функцията за шумопотискане.

Функция ANC за шумопотискане при разговори

Слушалките автоматично активират функцията за шумопотискане по време на разговор, за да маскират фоновия шум.

Режим на свързване с две устройства

- Натиснете бутона за захранване 3 секунди в изключено състояние, за да влезете в режим на сдвояване, след което свържете първия телефон.
- Изключете Bluetooth на първия телефон, оставете слушалките да влязат в режим на сдвояване и свържете втория телефон.
- Включете отново Bluetooth на първия телефон и ръчно свържете слушалките от него..

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ //////////////

Мерки за безопасност

- * Не поставяйте слушалките в среда с висока температура, включително на пряка слънчева светлина.
- * Не поставяйте слушалките близо до огън или друг източник на прегряване.
- * Не поставяйте слушалките в мокра среда или течности. Пазете слушалките сухи.
- * Не зареждайте слушалките по начин, различен от предоставения зареждащ кабел. Електричество.
- * Не разглобявайте слушалките. Всякакъв опит за ремонт или модификация е забранен.
- * Пазете от изпускане, удари или друго въздействие, което може да увреди слушалките.

ЕС декларация може да изтеглите от този линк:

https://steinberger.bg/userfiles/product_files_shared/3868xx%20EC.pdf

Намира се на сайта: www.steinberger.bg -> търси: 386800 -> файлове: ЕС декларация

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ //////////////

Изчистване на информацията за сдвояване

В неактивен режим, задръжте едновременно бутоните за увеличаване и намаляване на звука + и - за около 3 секунди.

Автоматично изключване и повторно свързване на голямо разстояние: При излизане от обхват, връзката се прекъсва. Ако се върнете в обхвата до 5 минути, слушалките автоматично ще се свържат отново. Ако не се върнете в обхвата до 5 минути, слушалките изключват.

Режим Line-in

* Свържете аудио кабела от комплекта за да слушате музика от устройството свързано към кабела.

ВНИМАНИЕ ! Безжичната връзка и шумопотискането не са налични в режим LINE IN.

* Изключете кабела и ще може да ползвате слушалките през Bluetooth връзка.

Режим на зареждане

Когато батерията е изтощена, използвайте USB кабела за зареждане. При напълно разредена батерия ще са необходими около 3 часа. Слушалките не може да се ползват безжично докато зареждате. При зареждане червената светлина свети и изгасва при заредена батерия.

Статус на батерията

Когато слушалките са свързани с iOS устройство, текущото ниво на батерията се показва в горния десен ъгъл на екрана. При изтощена батерия ще чуете в слушалките съответното гласово съобщение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| София, ул. „Хан Аспарух“ 1 | тел.: (02) 9525144 | Русе, бул. „Съединение“ 37 | тел.: (082) 836075 |
| София, бул. „Прага“ 22 | тел.: (02) 8510505 | | |
| София, бул. „Пиротска“ 33 | тел.: (02) 9801213 | Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 | тел.: (064) 822822 |
| Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 | тел.: (052) 600424 | Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 | тел.: (056) 842200 |
| Пловдив, ул. „Самара“ 20 | тел.: (032) 962316 | Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 | тел.: (062) 670362 |