

Програмиране: /Всеки бутон на ДУ се програмира самостоятелно !

- Програмиране на ДУ:

Натиска се бутона PROG и се отпуска

Светодиода LED светва

Натиска се за 1 сек. желаня бутон на ДУ.

При успешно програмиране светодиода угасва и светва за 2 сек.

- Изтриване на ДУ:

Натиска се бутона PROG и се задържа.

Светодиода LED светва

Бутона PROG се задържа натиснат до угасване на светодиода. Всички ДУ са изтрети от паметта.

- Програмиране на режим:

Натиска се бутона PROG и се отпуска

Светодиода **LED** светва

Повторно се натиска и задържа бутона PROG. Светодиода мига 6 пъти с период 1сек. При достигане на брой мигания отговарящи на желаня режим, бутона PROG се отпуска.

- Проверка на режима:

Натиска се бутона PROG и се отпуска

Светодиода LED светва

Повторно се натиска бутона PROG и се отпуска. След една секунда светодиода мига толкова пъти, колкото е номера на програмираня режим.