

Символи

Запознайте се със символите по-долу. Правилното им интерпретиране е важно за безопасната експлоатация на машината.

Символ	Значение
	Прочетете внимателно всички инструкции
	Преди ремонт или почистване отстранете батерията.
	Винаги носете предпазни средства.
	Посока на движение
	Обратна посока на движение
	Ляво/Дясно въртене
	Завиване на винтове
	Пробиване без удар
	Пробиване с удар
	Ниска скорост
	Висока скорост
	Включване
	Изключване
	Индикатор за заряда на батерията
no1	Скорост 1 0-350 rpm
no2	Скорост 2 0-1350 rpm
ns	Ударен режим 0-3000 rpm
M	макс въртящ момент 30 Nm
	Тухли 15 mm
	Метал 10 mm
	Дърво 10 mm
Ø	макс диаметър свредло 19 mm
Ø	макс диаметър винт 7 mm
	Патронник 0,8-10 mm
	Тегло 2,4 kg
*	Зависи от натоварването °C
T ₁	Температура околна среда 0...+45°C

Символ	Значение
T ₂	Температура на съхранение -0...+50°C Лимитирано ползване при температура под 0°C
	Препоръчана батерия GBA18V..
	Препоръчано зарядно GAL18..CV

- Не отваряйте батерията. Пазете батерията от продължителна слънчева светлина и силно нагряване.
- В случай на повреда на батерията от неправилно ползване (късо съединение) е възможно отделяне на газове и възпламеняване. В такъв случай проветрете помещението, за да не се вдишат вредни вещества. Потърсете медицинска помощ в случай на нужда.
- Използвайте батерията само за да хранвате вашата бормашина.
- Батерията може да се повреди от удар в остър предмет или при екстремни натоварвания.

Допълнителни инструкции за безопасност

- Частици прах от някоя повърхности може да съдържат олово, минерали или вещества предизвикващи алергия. Материали съдържащи азбест трябва да се обработват от специалисти. При работа със съмнителни материали вентилирайте помещението адекватно и носете защитна маска.
- Не допускате натрупване на прах на работното място.
- Батерията се доставя частично заредена, затова я заредете преди да започнете работа. Бормашината има индикатор за заряда на батерията с 3 светодиода, зелен, жълт и червен. Ако светят всичките е 100%.
- Прочетете инструкциите за зареждане на батерията.
- Сменяйте инструмента в патронника само при изключена бормашина. Заклучете лоста за смяна на посоката на въртене в средно положение.
- Превключвайте скоростите само при спрена бормашина.
- Ако не можете да превключите плъзгача за скоростите завъртете леко патронника.

Зареждане

Заредете преди ползване:

1. Извадете батерията от бормашината (освобождава се с натискане на червения бутон в средата на предната част на батерията).
2. Свържете съединителя на зарядното към буксата на батерията. Свържете зарядното към контакт на електрическата мрежа 220V / 50Hz. Индикаторната лампа на зарядното свети в червено докато зарежда и в зелено, когато батерията е заредена. Зареждането става за окло 1 час.
3. Изключете зарядното от контакта.
4. Извадете съединителя на зарядното от буксата на батерията.

CORDLESS DRIVER DRILL



АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА
с 2 СКОРОСТИ, УДАРЕН РЕЖИМ,
БАТЕРИЯ Li-Ion 18V / 3Ah

Правила за безопасна експлоатация

Внимание ! Моля, прочетете внимателно инструкциите за правилно ползване и ги спазвайте по време на работа.

- Неправилното ползване може да доведе до повреда или нараняване.

Запазете инструкциите за последващо ползване.

Работно пространство

1. Пазете работното място чисто.
2. Не ползвайте бормашината в близост до лесно възпламеними течности, газове или прах.
3. Съхранявайте на място недостъпно за малки деца.

Електрическа безопасност

1. Не видоизменяйте зарядното на батерията. Всяка несъобразена преработка носи опасност от късо съединение или токов удар.
2. По време на работа избягвайте контакт със заземени повърхности, като радиатори, тръби и др.
3. Пазете зарядното и бормашината от висока влажност, намокряне и дъжд. Съхранявайте в пластмасовата кутия.
4. Редовно проверявайте кабела на зарядното за повредена изолация. Ако изолацията е нарушена проводникът трябва да се смени.
5. Не оставяйте зарядното на открито, свързано към удължител без надзор.
6. Пазете от изтърване.



РЕЖИМИ



СКОРОСТИ



ЛОСТ за ПОСОКАТА

Зарядно

Зареждането на нова, неползвана батерия за първи път може да отнеме до 2h 30min.



Когато батерията е напълно заредена индикаторната лампа на зарядното ще свети в зелено.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външен сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най-различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505	Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213	Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424	Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316	Велико Търново,	ул. „Мармариийска“ 35	тел.: (062) 670362