

УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С АВТОМОБИЛЕН ТЕСТЕР

№ 133730

Автомобилния тестер е предвиден за работа само по транспортни средства. Той не трябва да се използва в сгради. Обхвата на измерваното напрежение е от 3 до 48 V.

1. Уреда да се държи само за дръжката. Клемата "крокодил" да не се пипа по време на измерването.

2. Измерване на напрежение: Първо клемата "крокодил" се свързва към маса. След това острието на дръжката се допира до предпазители или до клемата на акумулатора. Ако в местото, където се допира острието има напрежение, светва червения светодиод +/-.

3. Проверка на напрежението на акумулатора: Свържете клемата "крокодил" към минуса на акумулатора. След това с острието на дръжката допрете до положителния полюс на акумулатора. При наличие на напрежение ще светне червения светодиод.

4. Проверка на фаровете и на задните светлини: Клемата "крокодил" да се свърже към маса. С острието допрете до цокъла на лампите. Ако на цокъла има напрежение ще светне червения светодиод +/-.

5. Проверка на напрежението в кабел: Клемата "крокодил" се свързва към маса. Острието с механиката за преместване се издърпва назад. Сега се поставя кабела в леглото му и се отпуска пружината. Острието навлиза през изолацията и ако в кабела има напрежение ще светне червения светодиод +/-.

6. Проверка дали кабела е свързан към + или към -. С острието се пробива кабела както е описано в т.5. Сега клемата "крокодил" се свързва към положителния или отрицателен полюс на акумулатора. Ако в кабела има положително напрежение червения светодиод ще светне при допиране на минуса на акумулатора.

Технически параметри

Номинално напрежение	3 – 48 V
Дължина на кабела	около 130 см.
Индикация	2 светодиода
Консумация	1,5 mA

Декларация за съответствие

Този продукт отговаря на "Нисковолтовите изисквания" 73/23/EWG и изискванията за електромагнитна съвместимост 89/336EWG.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел. 84-22-00