

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ТЕСТЕР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ GK4

133134

С този уред може да проверявате за наличие на право или променливо напрежение от 12V до 220V. Тестерът има 5 обхвата: 12V / 36V / 55V / 110V / 220V.

ДИРЕКТНО ИЗМЕРВАНЕ – чрез допир до проводник или елемент под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите пръст върху металния бутон с надпис "Direct test". Стойността на измерваното напрежение се определя от последното изписано на дисплея число. **Например: ако измерваното напрежение е 220V на дисплея ще се виждат всички символи т.е. 12V[~] 36V[~] 55V[~] 110V[~] 220V[~], а ако е 12V на дисплея ще се вижда само символ 12V[~].**



ВНИМАНИЕ!

- За директно измерване на променливо напрежение трябва с върха на тестера да се докосне проводник или клема свързан/а към фаза на захранващото напрежение.
- При проверка за наличие на постоянно напрежение докоснете с другата си ръка проводник с отрицателен потенциал т.е. "-". Внимание! това важи за напрежения до 12V
- Спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди. Никога не докосвайте с пръсти неизолираната предна част на тестера.

НЕПРЯКО ИЗМЕРВАНЕ – чрез допир или поставяне в близост до изолацията на проводник, за който се предполага, че е под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите пръст върху металния бутон с надпис "Inductance". Ако тестерът отчете наличие на напрежение, на дисплея трябва да се покаже ∇ символ.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62