

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ВИСОКООБОРОТНА БОРМАШИНА VTHD04

№ 809320

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване:	220V _{AC} /50Hz
Обороти:	6000÷32000 rpm(оборота в минута)
Консумирана мощност:	130W
Максимален диаметър на накрайника:	32mm

Внимание!

Този уред работи с напрежение 220V_{AC} /50Hz!

Моля, спазвайте правилата за безопасна работа с електрически инструменти!

- Не отвярвайте корпуса на бормашината.
- Не правете опит да ремонтирате или промените уреда. При необходимост потърсете помощ от квалифициран сервизен техник.
- След привършване на работа, изключете от ел. мрежа.
- Пазете от влага и прах.
- Пазете захранващия кабел. Не трябва да има нараняване на изолацията му.
- Преди да оставите бормашината, изчакайте напълно да приключи движението на въртящата се част.
- Пазете от малки деца.
- За да предпазите ръцете си при работа с абразивен накрайник, използвайте предпазни ръкавици.
- Не поставяйте накрайници с диаметър по-голям от 32mm в диаметър.
- При включване патронника и накрайника да са свободни, докато бормашината достигне зададените обороти.
- Съхранявайте уреда при температура не по-висока от 50°C.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията на акумулаторния пакет е 6 месеца от датата на закупуване.
3. Гаранцията губи валидност при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.
4. Повреда, причинена от износване в следствие на продължителна работа не се приема за дефект.
5. Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 11	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Х. Ботев” 95	тел.: 84-22-00
В.Търново, ул. „Мармарлийска” 35	тел.: 67-03-62