

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСОВНИК С ПУЛСМЕТЪР И КАЛОРИМЕТЪР No. 860107

Свервяване на час и дата

С бутон **MODE** (режим) изберете режим на показване на час и дата. Натиснете и задръжте бутон **SET** докато на дисплея започне да мига текст **YEAR** (година). С бутон **ST/SP** (старт/стоп) задайте стойност и потвърдете с натискане на бутон **SET**. Следвайки същата процедура последователно задайте **MONTH** (месец), **DAY** (ден), **HOURL** (час), **MIN** (минути), **BIRTH** (година, месец и ден на раждане), **SEX** (пол F-жена / M-мъж) и **WEIGHT** (тегло 1 килограм = 2.2046 паунда).



Задаване на аларма

С бутон **MODE** изберете режим на показване на аларма. Натиснете и задръжте бутон **SET** докато на дисплея започне да мига текст **ALARM** (аларма). С бутон **ST/SP** задайте стойност за час и потвърдете с натискане на бутон **SET**. Задайте минути и потвърдете с бутон **SET**.

Хронометър

С бутон **MODE** изберете режим хронометър. Натиснете и задръжте бутон **SET** докато на дисплея започне да мига текст **CHRON** (хронометър). С бутон **ST/SP** пускате и спирате хронометъра. С бутон **RESET** нулирате хронометъра. Ако при пуснат хронометър натиснете бутон **RESET** хронометърът ще замрази стойността но няма да спре измерването на времето. При повторно натискане на бутон **RESET** ще покаже отчитаната стойност. За да нулирате първо спрете хронометъра с бутон **ST/SP** а след това натиснете **RESET**.

Измерване на пулс

С бутон **MODE** изберете режим на показване на аларма. Натиснете и задръжте бутон **SET** докато на дисплея се покаже текст **PULSE** (пулс). Натиснете и задръжте бутон **SET** докато на дисплея се покаже съобщение **TOUCH SENSOR**. Поставете пръст върху червения сензор. Не натискайте. Изчакайте докато на дисплея се появи измерената стойност.

Изчисляване на калории

Изчисляването е точно в случай, че упражненията са с приблизително постоянно/равномерно натоварване - велоергометър/бягане и др. подобни. С бутон **MODE** изберете режим **EXRCS**. С бутон **ST/SP** стартирайте хронометъра. Непосредствено след приключване на упражненията спрете хронометъра, натиснете **SET**. Ще се появи символ сърце. Натиснете и задръжте докато се покаже текст **TOUCH SENSOR**. Поставете пръст върху червения сензор. Не натискайте. Изчакайте докато на дисплея се появи.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62