

Часовникът се захранва от една CR2025. Има функция USB хъб, заради която трябва да се свърже към USB порт на компютър. След това може да свързвате до четири допълнителни USB устройства. Използвайте само в суха среда на закрито. Всяка друга употреба, различна от описаната по-горе не е разрешена, защото може да повреди продукта и не отговаря на изискванията за безопасност. Не модифицирайте уреда. Спазвайте всички инструкции за безопасност и правилна експлоатация. Моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация преди да използвате продукта.

Ръководство за експлоатация

Посочва опасност, свързана с определени действия.

Спазвайте инструкциите за работа !

Информация за безопасност

- Гаранцията се смята за невалидна ако повредата е в следствие от неспазване на инструкциите за работа ! Не поемаме никаква отговорност за последващи щети, материално или за физическо нараняване в случай на неправилна експлоатация.
- Продуктът не е играчка и трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца !
- Пазете инструкциите за експлоатация за бъдещи справки.
- Ремонт се извършва само от специалист или в специализиран сервис.
- Продуктът е одобрен за работа в сухи, затворени помещения. Той не трябва да се мокри, тъй като има риск от токов удар !
- Поставете продукта само в контакт 220 -240VAC / 50Hz от ел. мрежа.
- Никога не поставяйте осветителя в контакта веднага, след като е бил преместен от студено на топло. Кондензацията, която се образува може да доведе до токов удар.
- Продуктът не трябва да се използва ако има видими повреди (например счупен корпус).
- Не излагайте продукта на високи температури, силни вибрации, влага или силни механични натоварвания.
- Продуктът не е подходящ за търговска употреба.
- Ако имате въпроси, на които не сте намерили отговор в инструкцията за експлоатация, Моля, свържете се с нашия технически консултант.

Инсталиране на батерията

- С помощта на отвертка или подходяща монета, махнете капака на отделението и поставете или замени батерия CR2025 като спазвате указанията полярност "+" и "-".
- Поставете капака на отделението с отвертката. 3.

Настройка на час и дата

- При нормален режим, натиснете бутон **MODE**, за да настроите час и дата и дата.
- Настройте в тази последователност: час, минута, година, месец.
- Натиснете бутон **SET** за промяна на стойността. Натиснете **MODE** за да потвърдите.
- За да превключите между 12-часов и 24-часов режим натиснете бутон **SET** в нормален режим.

Смяна на снимка

- Издърпайте надясно прозрачната рамка.
- Поставете снимка 62 x 53 mm.
- Вмъкнете прозрачната рамка заедно със снимката и включете към USB порт.

Поддръжка и грижи

- Преди почистване, изключете устройството от USB порта.
- Почиствайте с мека, чиста и суха кърпа.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или химикали, тъй като те може да повредят корпуса.
- Изхвърляйте негодните ел. продукти на предназначенията за целта места.

Технически данни:

USB-хъб:	5 VDC
Klok:	3V батерия тип CR2025
Системни изисквания:	Microsoft Windows [®] 2000 / XP / Vista [™] , Linux 2.4 или Mac OS8.5
Размер на снимката:	62 x 53 mm
USB хъб:	4 x USB 2.0
Размери:	82 x 113 x 57 mm
Тегло:	99,6 g

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62