

Изисквания за сигурната работа на уреда

- Забранена е промяната на конструкцията на уреда.
- Задължително монтажа трябва да се извършва от специалист.
- Захранващото напрежение трябва да е 220 – 240 V, 50 Hz с толеранс 10 %.
- Не разполагайте уреда в близост до горими или лесно запалими материали, например пердетата.
- Не подлагайте уреда на високи температури, на силни вибрации или на влага.
- Уредите, които се захранват от мрежово напрежение не трябва да попадат в ръцете на деца.
- При монтаж на уреда в обществени помещения трябва да бъдат спазени изискванията на сигурност съгласно съответните стандарти.
- Конструкцията на уреда отговаря на клас на предпазване I и има двойна изолация.
- Внимавайте мрежовия кабел да не се притиска и да не допира до остри повърхности. При повреда на захранващия кабел той трябва да бъде сменен само от специалист.
- Когато не използвате уреда и когато го почиствате отделете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- Не гледайте директно в източника на светлина.
- Уреда EFL50CM има вграден микрофон, който прави движението на светлината в такт с музиката.
- Уреда е предвиден да се използва професионално на сцени, дискотеки и театър. Той може да се включи само към електрическа мрежа с напрежение 220 V / 50 Hz.
- Уреда не може да се използва непрекъснато. Препоръчително да го изключвате през къси интервали. Не го разтърсвайте по време на монтажа му и на неговата работа.
- Уреда не трябва да бъде подлаган на прашна среда, на влага и на екстремални температури. Температурата на уреда може да стигне до около 130 C. При това околната температура не трябва да е по-висока Минималното разстояние от източника на светлина и осветената повърхност трябва да е 50 см.

Монтаж на лампата**Внимание !!!****Поставяйте лампата само при изключен уред.**

- Температурата на работеща лампа достига до 700 C. Поради това е необходимо преди да подмените лампата да я оставите за около 10 мин. да изтине.
- Халогенните лампи не се пипа с ръка. Използвайте суха кърпичка за подмяна на лампата.
- Не поставяйте лампа с по-висока мощност от предвидената. По-мощните лампи развиват по-висока температура. Използвайте само лампи от тип JDC G6.35.
- За монтаж на лампата първо свалете предния панел. Издърпайте към вас пръстена с лещата. Свалете старата лампа и на нейно място поставете новата лампа. Сега внимателно поставете пръстена с лещата. Завинтете капака на уреда.

Забележка:

Никога НЕ включвайте уреда преди да сте завинтили капака.

Смяна на предпазителя

В много от случаите, когато когато лампата не свети е изгорял предпазителя. Той се намира на задния панел на уреда. Подменяйте предпазителя само с идентичен предпазител. Преди да подмените предпазителя отделете уреда от електрическата мрежа. Използвайте само предпазители 1 A 220 V с размери 5 x 20 мм.

Монтаж на уреда

- Конструкцията, към която ще закрепите уреда трябва да издържа поне 1 час 10-кратното тегло на уреда. Уреда трябва да има второ "осигурително" закрепване. Например да бъде захванат с едно осигурително въже. При монтаж или демонтаж на уреда трябва площта под него да бъде осигурена да няма достъп на хора. Монтажа трябва да бъде проверен от специалист. Поне 1 път в годината уреда трябва да се проверява от специалист.
- Монтирайте уреда на места, където той НЕ може да бъде достигнат от хора и да бъде монтиран на такова място, където минават по-малко хора. Хората, които го монтират трябва да имат опит. Те трябва да знаят например конструкцията дали може да издържа уреда и дали се използват правилните елементи за неговото закрепване. Никога НЕ монтирайте уреда сам ако нямате опит. Неправилния монтаж може да доведе до повреда на хората.
- Лесно запалими материали трябва да бъдат поне на 50 см. от уреда.
- Свързването на уреда към електрическата мрежа трябва да стане само от специалист. Уреда да се свърже към ел. мрежата само чрез мрежовия съединител.
- Монтажа на уреда трябва да бъде прегледан и розрешен само от специалист.
- На задната страна на уреда има превключвател чрез който можете да изберете 3 режима на работа: управление то музиката в помещението, непрекъснато въртене, неподвижно положение. При режима на управление от музиката в помещението можете да регулирате чувствителността

на вградения микрофон с помощта на превключвателя, разположен на задния панел на уреда. Регулирайте чувствителността на микрофона докато ви задоволи скоростта на въртене на уреда.

Почистване на уреда

- Препоръчваме ви да почиствате редовно уреда в влажна кърпа. Не използвайте спирт или разреждители.
- Всички използвани винтове трябва да бъдат добре затегнати и да няма следи на ръжда по тях.
- Кутията на уреда, лещите, скобата за монтаж и мястото за монтаж трябва да бъдат напасвани един към друг, в смисъл не пробивайте допълнителни отвори в монтажната скоба и не променяйте присъединяването на уреда.
- Внимавайте мрежовия кабел да не бъде повреден. Уреда трябва да бъде монтиран от специалист.
- Механичните движещи се детайле не трябва да имат следи от износване.

Технически данни.

Мрежово захранване	максимално 230 V/50 Hz
Консумация	максимално 50 W
Предпазител	1 A/250 V /5 x 20 мм/
Размери	диаметър 130 x 240 мм
Тегло	1,6 кг.
Лампа	1 бр. 12 V/ 50 W JDC G6.35
Максимална температура на околната среда	45 C

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95	тел.: 0889 / 465 999

