

Термометър с вътрешна температура, външна температура и часовник.

**Измерване:**

- Натиснете бутон FSW за да включите термометъра.
- Натиснете бутон FSW отново за да превключите м/у вътрешна температура, външна температура и часовник.
- За да изключите термометъра, натиснете и задръжте бутон FSW за около 4 секунди. Дисплеят ще угасне, но часовникът ще продължи да работи.

**Сверяване на часовника:**

- Изберете режим часовник
- Натиснете бутон MIN за да промените минутите /ако задръжите бутон натиснат цифрите ще започнат да се менят по-бързо/.
- Натиснете бутон HR за да промените часовете /ако задръжите бутон натиснат цифрите ще започнат да се менят по-бързо/.

**Технически данни:**

Температурен обхват:

-50°C ÷ 70°C

Точност:

-20°C ÷ 70 ±0.1°C

-50°C ÷ -20°C ±1°C

Захранване:

1 х батерия AG13 1,5V

Външна сонда:

кабел с дължина 1,5 m

В комплекта:

2 бр. Самозалепващи лепенки

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1

тел.: 952-51-44

София, бул. "Прага" 22

тел.: 851-05-05

Пловдив, ул. "Самара" 20

тел.: 96-23-16

Варна, ул. "Поп Харитон" 10

тел.: 60-04-24

Русе, бул. "Съединение" 37

тел.: 83-60-75

Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)

тел.: 62-45-52

Плевен, ул. "Д. Константинов" 23

тел.: 82-28-22

В Търново, ул. „Мармалийска“ 35

тел.: 67-03-62