

Моля, прочетете внимателно инструкциите.

1. Прочетете внимателно инструкциите, запознайте се с възможностите и ограниченията, както и с потенциалните опасности при ползването на пистолета.
2. Не докосвайте дюзата на пистолета по време на работа, тя е гореща и може да се игорите.
3. Поддържайте работната зона чиста. Претрупаното работно място често е причина за инциденти.
4. Избягвайте да работите в мокри или влажни помещения, или на място незашитено от дъжд. Работете в добре осветени помещения. Не работете в близост до лесно запалими материали.
5. За да избегнете опасността от токов удар, не докосвайте заземени предмети и тръби по време на работа с пистолета.
6. Проверявайте периодично захранващия кабел на пистолета. Не пристъпвайте към работа ако изолацията му е нарушенa.
7. Не допускайте деца в близост до работещ пистолет за силикон.
8. Съхранявайте пистолета за силикон на сухо място, далеч от деца.
9. Използвайте предпазни очила при работа с пистолета.
10. Не дърпайте захранващия кабел за да го изключите от контакта и не носете пистолета за силикон за кабела.
11. Не претоварвайте пистолета. Спазвайте баланс м/у почивка и нагряване /2-рата степен при натиснат спусък/.
12. Поддържайте пистолета в добро състояние. Почиствайте го и проверявайте захранващия кабел. Пазете го от омасляване.
13. Не оставайте пистолета за силикон включен към ел. мрежа без надзор.
14. Пазете пръстите на ръцете си.
15. Работете с повишено внимание. Не работете ако се чувствате уморени.
16. Не използвайте пистолета за силикон на открито, той е изработен за ползване в закрити помещения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ**ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)**

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
- A. Гаранционният срок за осветителни тела е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
- крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тялото е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтиране.
 - има нарушен цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, използване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламиация, като поисква продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламиацията той има право на избор между една от следните възможности:
- разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервисни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
 София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
 Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
 Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316
 Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075

Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552
 Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
 Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
 Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362

Електронни елементи за професионалисти и любители
 София, ул. Хан Аспарух 1, тел.: 952-51-44,
www.stbbg.com