

**Представяне**

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, моля отделете няколко минути за да прочетете ръководството, така ще добиете важна информация, затова, как да използвате високоговорителя.

MS-100 е преносим и притежава иновативен дизайн позволяващ отваряне и затваряне, осигуряващо повече басы или високи. Когато е затворен се усилват високите честоти, а когато е отворен се усилват ниските(басите). Има малки размери и е удобен за пренасяне, както и за употреба на открито. Има вградена Li-Ion акумулаторна батерия, отлично усилване и високо качествено говорител, който осигурява кристално чист звук. Снабден е със стандартен аудио жак, което му дава възможност да бъде свързан с голям брой устройства, като: персонален компютър, лаптоп, iPod, MP3 и MP4 плейри, PSP, преносими DVD устройства, мобилни телефони и всякакви други, които имат 3.5mm аудио изход. Зареждането става чрез USB на компютър, лаптоп или мрежов адаптер. Големия капацитет на вградения акумулатор, осигурява продължителна работа. Дава Ви възможност да се насладите на музиката си без да са нужни други устройства(усилвател и допълнително захранване). Споделете музиката си с хората около Вас където и да сте: у дома, навън докато вървите или на плажа.

**Обхват на доставката**

- Високоговорител MS-100
- USB съгваем кабел за зареждане/музика
- Ръководство на потребителя

**Време на работа**

- Времето за което батерията ще се разрези, зависи от силата на звука.
- Типично време за работа при средна сила на звука е до 8 часа, а при силен звук е до 2 часа.

**Описание на USB кабела за зареждане и музика**

Стандартен USB куплунг за зареждане  
Включва се към PC лаптоп и т.н



Mini USB куплунг за зареждане и музика  
от страната на високоговорителя

Стандартен аудио жак  
Включва се към източника на сигнал

**Описание на високоговорителя**



- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. В затворено положение     | 5. Индикаторен светодиода за включено/зареждане |
| 2. В отворено положение      | 6. Гумени основи против хлъзгане                |
| 3. Отвор за връзка за носене | 7. Mini USB вход за зареждане и музика          |
| 4. Високоговорител           | 8. Ключ за включване и изключване               |

## Инструкции за включване



- Разпънете съгъваемият кабел, като внимателно издърпате двете му страни в противоположни посоки. **Винаги дърпайте USB куплунга и стерео жак заедно в една посока, за да избегнете заплитане.**
- Изберете желаната дължина и отпуснете кабела, след като чуete леко шракване.
- Освободете кабела, като леко дръпнете в противоположни посоки двата му края и бавно го приберете.
- Свържете mini USB куплунга 1 във входа на високоговорителя 2.
- Свържете стандартния 3.5mm аудио жак 3 към изход за високоговорител/изход за слушалки на персонален компютър, лаптоп, PSP, MP3,MP4, iPod и много други устройства които са оборудвани с такъв изход.
- Включете високоговорителя и настройте силата на звука.

## Инструкции за зареждане



- Свържете USB куплунга 4 към USB вход на компютър, лаптоп или мрежов адаптер и заредете батерията.
- Високоговорителят има вградена Li-Ion акумулаторна батерия 300mAh. Времето за зареждане от мрежов адаптер с напрежение 5 V DC е около 2.5h. Ако се зарежда от USB порт, времето е около 4h.

## Отваряне и затваряне



### Стъпка 1

Хванете горната и долната полусфери с всички пръсти на ръцете си. Подравнете полусферите, така че mini USB порта и стрелките да са в линия.



### Стъпка 2

Притиснете внимателно двете полусфери една към друга..



### Стъпка 3

Подравнете релефните маркери.



### Стъпка 4

За да затворите високоговорителя задръжте лявата полусфера неподвижно и завъртете дясната нагоре(по посока на часовниковата стрелка). За да го отворите завъртете дясната половина надолу(по посока обратна на часовниковата стрелка).

## Спецификация

Мощност: 2.2W

Диаметър на говорителя: 36mm

Отношение сигнал/шум:  $\geq 89\text{dB}$

Li-Ion акумулаторна батерия: 3.7V/300mAh

Входящо напрежение: 5V

Зареждащо напрежение: 4.2V

Размери: диаметър 52mm/височина  $\approx 35\text{-}64\text{mm}$

Работна температура :  $0^{\circ}\text{-}40^{\circ}\text{C}$

Тегло: 50g

Време за заряд: 2.5h от мрежов адаптер 5VDC, 4h от USB порт

Време на работа: до 8h (средна сила на звука), до 2.5h (максимална сила на звука)

Живот на батерията: 300-500 цикъла заряд/разряд

## ⚠ Внимание



Зареждайте и употребявайте продукта само по начините описани в настоящото ръководство. Неправилната експлоатация може да доведе до повреда на устройството или лично нараняване. Не излагайте на влага или висока температура. Не разглобявайте. Не поставяйте предмети във високоговорителя. Това не е играчка! Наблюдавайте вашите деца, ако сте позволили да използват високоговорителя. Внимавайте да не изтеглите високоговорителя или сгъваемия кабел повече от възможното.

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
София, Ул. "Пиротска" 33	тел.: 980-12-13
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35	тел.: 67-03-62