

Характеристики:

Измерва от 0 до 3кг.; Избираем режим за грамове(g) или oz; Стъваема за лесно прибиране; Поставяне на ъгъл или стена; Дигитален хронометър; Дигитален стаен термометър; Дигитален часовник.

Инструкции:

1.Монтаж на стена: Поставете 2 броя алкални батерии, тип „AAA”. Мястото за батерии се намира в задната горна част на везната. Махнете металната скоба и изберете подходящото място за монтаж. С помощта на молив или маркер отбележете 3 точки на стената. Пробийте дупки с бормашина в стената и така закрепете металната скоба за стената. След това прикрепете везната за скобата на стената.

Настойка на часовника: Натиснете бутона „TARE/ON” и на дисплея ще се покаже 0g. Натиснете бутона „TIME” за 4-5 секунди докато не започне да мига индикацията за минути на часовника. Натиснете бутона „UNIT” , за да нагласите минутите, и бутона “С F” , за да намалите минутите. Натиснете отново „TIME” , за да нагласите часовете и натиснете пак „TIME” , за да запаметите.

Работа с хронометъра: Докато на индикацията се показва часът, натиснете и задръжте бутона „TIME” за 3 секунди. Като пуснете бутона, двете нули отляво на таймера ще започнат да мигат. Натиснете бутона „UNIT” , за да увеличите времето, което ще отчитате и бутона “С F” , за да го намалите. Натиснете отново „TIME” , за да започне отброяването. Като засичаното време свърши, алармата ще звучи в продължение на 20 секунди. За да спрете алармата, натиснете „TIME”.

Процедура за претегляне: Натиснете бутона „TARE/ON”, за да смените индикацията от часовник на нулиране на везната. На дисплея се изписва HELO и след това 0g. За да смените от грамове към oz, натиснете „UNIT”. Поставете това, което ще измервате на везната и отчетете резултата. Ако вече сте поставили някакво количество на везната и искате да добавите още и да измерите само добавеното, натиснете „TARE/ON”. Ако желаете, добавете още и повторете операцията. За да се върнете към часовник, задръжте „TARE/ON” за 3 секунди. Ако на дисплея се появи индикация EEEE, значи сте пренатоварили везната. Не слагайте повече от 3 кг.

Термометър: Стайната температура се показва в горния десен ъгъл на дисплея. Натиснете бутона “С F”, за да смените от скалата Целзий към Фаренхайт.

Поддръжка: Не пренатоварвайте везната. В противен случай можете да повредите сензора и това да се отрази на точността на везната. Не поставяйте везната в мокри, горещи или прекалено студени среди. Не използвайте почистващи препарати, мийте везната само с влажна кърпа.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите”

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. “Хан Аспарух” 1
София, бул. “Прага” 22
Пловдив, ул. “Самара” 20
Варна, ул. “Поп Харитон” 10
Русе, бул. “Съединение” 37
Стара Загора, ул. “Ген. Столетов” 113
Плевен, ул. “Д. Константинов” 23
Бургас, ул. „Христо Ботев” 95

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел.: 0889 / 465 999

