

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЪЛ ВЪЗДУХ ZD-508 No. 812537**

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:**

1. Свържете захранващия кабел към контакт от ел. мрежа 220Vас.
2. Проверявайте редовно дали не се е разхлабил някой от винтовете държащи двете части на корпуса на пистолета. Не включвайте пистолета ако някой от тях липсва.
3. Не оставяйте пистолета без да сте го изключили.

### **СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:**

1. В никакъв случай не използвайте пистолета за да сушите коса.
2. Не насочвайте работещ пистолет към лицето на хора или към животни.
3. Не използвайте пистолета в помещение с леснозапалими материали или в близост до газопровод.
4. Не запушвайте отворите през които влиза въздух и този през който излиза горещия въздух.
5. По време на работа или непосредствено след изключване не докосвайте изходната дюза.
6. Не пристъпвайте към работа в мокри помещения или на открито, когато вали дъжд.
7. След приключване на работата с пистолета, приберете го в пластмасовата кутия. Съхранявайте на сухо място.

### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

Захранване:	220Vас / 50Hz
Мощност:	степен LOW 750 W
	степен HIGH 1500 W
Температура:	степен LOW 180°C
	степен HIGH 500°C
Дебит:	450L / min

### **ВНИМАНИЕ !**

1. Не използвайте пистолета заедно с пластмасови приспособления.
2. Почиствайте крайниците след приключване на работа.
3. Когато свяляте стара боя, излезте на открито, защото изпаренията са вредни.
4. Убедете се, че пистолетът е истинал напълно, преди да го приберете.
5. Изключвайте захранващия кабел от ел. мрежа веднага след приключване на работа.
6. Проверявайте редовно целостта на изолацията на захранващия кабел. Не пристъпвайте към работа ако изолацията е повредена. Подменяйте захранващия кабел с такъв от същия вид и сечение.