



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА С ВИДЕОДОМОФОН Т-908 No. 363012

Вие сте закупили видеодомофон **Т-908** и сега Ви предстои монтаж. Моля, прочетете и стриктно спазвайте инструкциите от ръководството за монтаж и експлоатация. Комплектът се състои от външно разговорно устройство - видеокамера с бутон за звънец, вътрешно разговорно устройство – домофонна слушалка с дисплей и кабели за монтаж до 10 м.




ЗАПОЗНАВАНЕ С БУТОНИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ


Преден панел на външното устройство




Заден панел на външното устройство



Преден панел на вътрешното устройство



Заден панел на вътрешното устройство



РАБОТА С ВИДЕОДОМОФОНА

Свържете външното тяло и електромагнитната бртва /ако има такава/ към вътрешното тяло съгласно обозначенията на клемите от задните им панели. Свържете захранването на видеодомофона и натиснете бутон **„monitoring“**. Дисплеят ще покаже картина от камерата на външното тяло. Регулирайте контраста и яркостта на картината. Натиснете бутон **„call“** и ще чуete мелодичен звуков сигнал, регулирайте силата му с придвижване на **„volume“**.

ЗВЪНЕЦ

При натискане на бутон „call” на външното тяло, вътрешното тяло ще произведе мелодичен звуков сигнал и дисплея автоматично ще се включи, показвайки картина от камерата. С натискане на бутон „release” може да отворите дистанционно входната врата, ако тя има електромагнитна брава. Може да вдигнете слушалката и да говорите с посетителя или да не правите нищо, ако не желаете да Ви безпокоят. За да виждате картина от камерата след приключване на разговора или по всяко време, без да имало повикване натиснете бутон „monitoring”, дисплеят ще се включи и ще работи в продължение на 60 секунди.

МОНИТОРИНГ

Натиснете бутон „monitoring”, дисплеят ще се включи и ще работи в продължение на 60 секунди. След това домофонът се връща в режим „Standby”.

ВЪТРЕШНО ПОВИКВАНЕ

Ако Вашия видеодомофон е свързан към други видеодомофони от вътрешната мрежа на сградата и при вдигната слушалка натиснете бутон „call”, всички домофони от тази мрежа ще позвънят. Разговор между Вас и друг абонат може да се проведе след вдигане на слушалката на неговия апарат. И при този случай дисплея угасва автоматично след 60 секунди.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БРАВА


Ако имате електромагнитна брава на входната врата и я свържете към видеодомофона ще може да я управлявате дистанционно с натискане на бутон „release” на вътрешното тяло.

МОНТАЖ

Външното тяло се монтира на височина 1.5-1.7 m на място защитено от директна слънчева светлина и дъжд. Ако се налага да пробивате отвори за прекарване на кабелите обвийте съединителите и външното тяло, така че да не се напращат.


Монтаж без вкопаване

Фиксирайте задната страна на външното тяло към стената, използвайте 4 винта от комплекта на домофона. Прекарайте кабелите през монтажния отвор и свържете към клемите на предния панел. Поставете предния панел и фиксирайте с винт от долната страна.



Монтаж с вкопаване


Изкопайте зона с подходящ размер. Изрежете 2-та отора в долната част на кутията. Прекарайте кабелите през монтажния отвор и фиксирайте с 4 винта към стената. Свържете кабелите към клемите на предния панел и поставете панела на мястотот



му.

Поставяне на планката на вътрешното тяло

Вътрешното тяло се фиксира към стената с помощта на метална планка. Планката се фиксира на височина 1.5-1.7 m. Фиксирайте планката към стената с помощта на 4 винта от комплекта. Свържете захранващия кабел към 220V.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Резолуция на диспея:	330 линии
Камера:	размер на матрицата, 1 / 4 ", чернобяла
Обектив:	F 3.6, 90°
Минимална осветеност:	1.5 Lux
Инфрочервени светодиоди:	6 бр.
Размер на външното тяло:	125 x 93 x 32 mm
Захранване:	220W
Дисплей:	4"
Звънене:	ding dong
Консумация:	~ 14W /130mW в режим „Standby”/
Размери на вътрешното тяло:	220 x 195 x 50 mm

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ


СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЯЛО



УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БРАВА




МРЕЖА ОТ НЯКОЛКО ВИДЕОДОМОФОНА И ЕДНА КАМЕРА



ВНИМАНИЕ !

За да избегнете появата на сенки и влошаване на сигнала от камерата при по-дълги разстояния използвайте коаксиален кабел 75Ω.

Управление на електромагнитна брава от няколко видеодомофона.



Свързват се всички клеми с номер 5 на видеодомофоните към едната клема на бравата а всички клеми с номер 6 към другата. Електромагнитната брава ще се задейства при натискане на бутон „release” на което и да е от вътрешните тела.

ВНИМАНИЕ !

- Монтирайте вътрешното тяло на домофона система на сухо място и му осигурете добра вентилация.
- При почистване **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** препарати на ацетонова или спиртна основа.
- **НЕ ДРЪЖТЕ** видеодомофона в режим “monitoring” дълго време.
- **НЕ НАТИСКАЙТЕ** повече от един бутон на вътрешното тяло едновременно.
- Спазвайте правилата за безопасност при работа с уреди захранвани с 220V.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите”

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. “Хан Аспарух” 1

София, бул. “Прага” 22

Пловдив, ул. “Самара” 20

Варна, ул. “Поп Харитон” 10

Русе, бул. “Съединение” 37

Стара Загора, ул. “Ген. Столетов” 113

Плевен, ул. “Д. Константинов” 23

Бургас, ул. „Христо Ботев” 95

тел.: 952-51-44

факс: 852-70-03

тел.: 96-23-16

тел.: 60-04-24

тел.: 83-60-75

тел.: 62-45-52

тел.: 82-28-22

тел. 0889 / 465 999

