

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР ЗА ВЕЛОСИПЕД No. 856015

Измерва моментна, средна и максимална скорост, отчита изминато разстояние и време през което велосипеда е бил в движение. Сигналът от датчика се предава безжично.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


Скорост: 0.001 ÷ 99999 km/h
Изминато разстояние: 0.00 ÷ 99999 km
Време в движение: 0:00:00 ÷ 99:59:59

БАТЕРИЯ

С помощта на плоска отвертка свалете капачето и поставете батерията от комплекта CR 2032.

МОНТИРАНЕ НА ДАТЧИКА

- Монтирайте датчика на предната вилка (използвайте кабелни превръзки от комплекта)
- Монтирайте магнита на спица, така че разстоянието до датчика да е 1 mm .



МОНТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРА

Монтирайте скобата на кормилото на велосипеда и поставете компютъра (използвайте кабелни превръзки от комплекта).

НАСТРОЙКИ

След поставяне на батерията въведете **обиколка** на гумата (за справка вижте таблицата от оригиналното описание) и km/h или m/h.

Програмиране на часовника

В основния режим часовник натиснете и задръжте левия бутон и задайте формат на часа 12 или 24 часов, час и минути.

ODO

Натиснете и задръжте левия и десния бутони за около 2 секунди за да нулирате брояча.

DST

Натиснете левия бутон за около 5 секунди за да изчистите запаметената стойност.

MXS

Натиснете левия бутон за около 5 секунди за да изчистите запаметената стойност.

AVS

Натиснете левия бутон за около 5 секунди за да изчистите запаметената стойност.

Trip Time - Време в движение

Натиснете левия бутон за около 5 секунди за да изчистите запаметената стойност.

SCAN

В този режим DST, MXS, AVS и TM се показват последователно през 4 секунди.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 11	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62

