

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RSL356T No. 135292

Управлява да 16 бр. (4 групи по 4 ) дистанционно управлявани контакти от модел RSL366R. Всяка от групите е с предварително зададен код I, II, III и IV. Контактите във всяка група са разпределени в канали 1, 2, 3 и 4. Кодът и канала за всеки контакт се задават посредством въртящи се селектори на гърба на контакта. Избор на това, коя група контакти ще управлявате с дистанционното се прави чрез плъзгащия се ключ I II III IV. Контактите от избраната група се вкл. / изкл. със съответните бутон ON и OFF 1 за канал 1, 2 за канал 2 и т.н.

## Дистанционното има следните функции:

- Управление на до 16 контакта
- Бутони 4 x ON (вкл.) и 4 x OFF (изкл.)
- Бутони за едновременно вкл. ALL-ON /  $\wedge$  и изкл. ALL-OFF  $\vee$  на всички контакти. Друга функция на тези бутони е увеличаване и намаляне на стойност в режим PROG, CD, RND и TEMP
- Бутон CLK часовник с дните от седмицата.  
*Натиснете CLK и задръжте, ще започне да мига индикацията за ден от седмицата. Използвайте бутони  $\wedge$  и  $\vee$  за да изберете правилния ден. Натиснете отново CLK и задайте точен час, натиснете CLK и задайте минути. При следващото натискане на CLK ще напуснете режима.*
- Ф-я CD (count down) брояч за контакт 1. *Натиснете CD и задръжте, на дисплея ще се изпише CD и ще започне да мига ON или OFF. С  $\wedge$  и  $\vee$  за да изберете ON или OFF. Натиснете отново CD и задайте време –час и минути. Натиснете CD за да потвърдите и излезете от режима. С кратко натискане на бутон CD извиквате програмираната стойност а с повторно натискане стартирате брояча. Пример 1: ON 01:30 CD контакт 1 ще изключи след 1 h :30 min. Пример 2: OFF 00:30 CD контакт 1 ще включи след 30 min. Максималния период е 99 h : 59 min.*
- Седмична програмира за контакт 2. Дава възможност за програмиране на до 10 вкл. / изкл. на ден. Има една седмична програма за работните дни и една за включваща всички дни. *Натиснете PROG и задръжте, ще започнат да мигат дните от седмицата Mo-Fr или Mo-Su, изберете с бутони  $\wedge$  и  $\vee$ . Натиснете PROG и задайте точен час и минути за вкл. ON. Натиснете PROG и по същия начин задайте седмична програма с час и минути за изкл. OFF. Тази програма е маркирана с индекс 1. Общич брой на програмите е 10. При зададени програми старт на изпълнението се дава с кратко натискане на бутон PROG. На дисплея ще се появи индикация PROG. **ВНИМАНИЕ!** вкл. / изкл. съгласно програмата изпълнява само контакт 2. При програмиране не трябва да се допуска отделните програми да се засичат по време, в този случай с предимство е програмата с по-малък номер.*
- Ф-я RND за контакт 3. Генератор на случайни числа управлява състоянието на контакт 3. Използва се за симулиране на човешко присъствие, когато към контакта има свързана лампа.
- Ф-я терморегулатор за контакт 4. *Натиснете TEMP и задръжте, на дисплея ще се покаже символ OFF и ще започне да мига цифрата за температурата. С  $\wedge$  и  $\vee$  задайте температура при която да изключи контакт 4. Натиснете бутон TEMP и задайте температура на вкл. ON. Натиснете TEMP за да излезете от режима. Терморегулаторът се включва с кратко натискане на бутон TEMP, при което на дисплея се изписва TEMP.*



## ВНИМАНИЕ !

Всички режими CD, PROG, RND и TEMP се включват с кратко натискане на съответния функционален бутон, при което в долната част на дидплея се

**изписва името на функцията CD, PROG, RND и TEMP. Може да се включат и четирите функции едновременно. Управляват се само контактите от избраната група I, II, III или IV.**

- Ф-я DEL – отказ / забрана за изпълнение

### **ТЕХНИЕСКИ ДАННИ**

Честота: 433.92MHZ

Захранване: 2 x 1.5V AA

Обхват: 30 m

Брой управлявани контакти: 4 групи x 4 канала = 16 бр.

## **ГАРАНЦИОННА КАРТА**

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1  
София, бул. "Прага" 22  
Пловдив, ул. "Самара" 20  
Варна, ул. "Поп Харитон" 10  
Русе, бул. "Съединение" 37  
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113  
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23  
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97

тел.: 952-51-44  
факс: 852-70-03  
тел.: 96-23-16  
тел.: 60-04-24  
тел.: 83-60-75  
тел.: 62-45-52  
тел.: 82-28-22  
тел.: 84-22-00