

Автоматичен инфрачервен ключ LX28 No. 755928

LX28 представлява енергоспестяващ автоматичен ключ с вграден прецизен инфрачервен сензор. Той се включва при регистриране на движение и се изключва след определен предварително зададен интервал от време.. Отличава се със стабилна работа, лесен монтаж и различава автоматично ден и нощ.

Възможности:


- регулиране светочувствителността на сензора
- регулиране на времето за изключване

Технически характеристики:

- обхват: 360 °
- разстояние: 12m (<24°C)
- захранващо напрежение: 220 V_{AC}, 50 Hz
- комутирана мощност: 1200 W
- работна температура: -20 °C ~ +40 °C
- таймер: минимум 5 sec
максимум 9 min
- консумация: 0,45 W

Монтаж:

- избягвайте монтаж близо до отоплителни уреди или вентилационни отвори
- монтажът да се извършва при изключено захранване
- свалете капака – завъртете обратно на часовниковата стрелка
- монтирайте инфрачервения ключ на желаното от вас място
- свържете проводниците съгласно схемата



Тестване:

- след монтажа завъртете регулатора на осветеността PHOTO по часовниковата стрелка до максимум, а този на таймера TIME обратно на часовниковата стрелка до минимум.
- включете захранването и изчакайте
- лампата ще се включи за няколко секунди, след което ще се изключи
- завъртете регулатора на осветеността PHOTO обратно на часовниковата стрелка до минимум и за да имитирате нощ покрийте сензора
- лампата трябва да се включи

Внимание:

- пазете лещата на сензора от удар с твърд предмет и от замърсяване

Въпроси и отговори:

- **лампата не свети** - проверете дали проводниците са свързани правилно, дали лампата не е повредена и как е настроен регулатора на осветеността
- **чувствителността е слаба** - проверете дали нещо не пречи на сензора, дали околната температура не е много висока, дали височината отговаря на тази посочена по-горе и дали сензора е насочен в правилната посока
- **лампата не се изключва** - проверете за движещи се обекти в обхвата на сензора, как е настроен регулатора на таймера, дали захранващото напрежение е в норма и дали има източници на топлина в близост до сензора.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. Важи само ако е представена с документ за продажба !

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 11
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22

