

**ЗА УРЕДА:**

Почиствачката използва принципа на интензивно звуково налягане, създавано от ултразвуков източник, поставен в ограничен обем течност - образуват се множество микроскопични мехурчета, които се свиват и разширяват в синхрон с честотата, при което се удрят в повърхността на поставените в течността предмети и ги почистват.

За да почистите цялата повърхност на даден предмет едновременно, трябва да го потопите в течността.

Този начин на почистване е удобен за малки предмети, такива с много нагъната форма, чупливи или такива, които не трябва да се излагат на действието на химикали.


В зависимост от конкретните изисквания се разработват различни видове ултразвукови вани. Тази която Ви предлагаме разполага с: LED дисплей, вана от неръждаема стомана и прозрачен капак. Неръждаемата вана позволява да използвате и други течности, освен вода.

**МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА:**

- Всякакви електронни елементи и платки
- Очила, лещи, лупи и др. подобни
- Верижки, украшения, ключове и др. подобни
- Всякакви медицински инструменти

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ	220V <sub>AC</sub> ± 10%
КОНСУМАЦИЯ	35W
ДИСПЛЕЙ	LED цифров
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОЧИСТВАНЕТО	180 или 360 секунди
ЧЕСТОТА	43÷45KHz



**РАБОТА**

Налейте течност във ваната ( 2/3 от обема и ).  
 Поставете предмета, който искате да почистите.  
 Поставете предпазния капак.  
 Включете уреда.

**ДИСПЛЕЙ**

След включване уредът провежда кратък тест. Изберете продължителност на почистването – 180 секунди или 360 секунди. Почиствачката стартира веднага.

**ВНИМАНИЕ !**

Почиствачката може да бъде спряна преди приключване на почистващия цикъл с натискане на бутон "OFF".

## **ВНИМАНИЕ**

Не включвайте ултразвуковата вана без течност.

Не допускайте уреда да работи повече от 1 час без почивка.

Нормално е при по-продължителна работа дъното на ваната да се затопли.

Ако няма да използвате уреда за по-дълъг период от време, изключете го от мрежовото напрежение.

Не правете опит да ремонтирате самостоятелно. При възникване на проблем, обърнете се към сервиза на фирмата вносител.

Моля, спазвайте правилата за работа с електрически уреди.

## **ГАРАНЦИОННА КАРТА**

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел. 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел. 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел. 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел. 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел. 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел. 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел. 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел. 84-22-00
В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел. 67-03-62